



Konzultace na téma  
sanace stěnových  
povrchů po  
povodních:

**info@jub.cz.**



## Sanace vnitřních povrchů zdiva lehce zasaženého POVODNÍ

1. Po vysušení povrchy vyčistíme a vydezinfikujeme přípravkem **ALGICIDE Plus**. Omítku dle potřeby vyspravíme paropropustnou vyrovnávací hmotou **JUBOGLET Nivelin D**, která umožňuje celoplošné nanášení v tloušťce 6 mm bez rizika vzniku prasklin. Na větších plochách použijeme výztužnou mřížku.
2. Následuje nátěr povrchů paropropustnou malířskou barvou, jako např. **JUPOL Bio Silicate**, **JUPOL Bio vápenná malířská barva**, **JUPOL Classic** apod.



Více o sanaci  
po povodních:

